

## Betriebsanleitung für die Feuerschale mit Grill

### Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !

**Lieferumfang : Feuerstelle, Grillrost, Funkenflug-Kuppel und Schürhaken. Die Feuerstelle ist ringsherum mit einem Funkenfluggitter ausgestattet.**

- Betreiben Sie die Feuerstelle niemals in geschlossenen Räumen !
- Suchen Sie zum Aufstellen einen ebenen, festen und hitzebeständigen Untergrund.
- Achten Sie auf ausreichenden Abstand (seitlich und nach oben) zu feuergefährlichem Material.
- Während des Betriebs darf die Feuerstelle nicht bewegt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich zum Grillen vorgesehene Grillkohle, unbehandeltes Holz und ein geeignetes Verfahren zum Anzünden.
- Wenn Sie erst Grillen, kann danach einfach etwas kleines Anmachholz auf die glühenden Kohlereste gegeben werden und, nachdem diese richtig brennen, mit größeren Holzstücken nachgelegt werden.
- Überfüllen Sie die Feuerschale nicht. Zuviel Brennmaterial kann schnell zu sehr hohen Flammen führen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern.
- Tragen Sie zum Nachlegen von Holz unbedingt geeignete Handschuhe.
- Legen Sie geeignetes Löschmittel betriebsbereit in die Nähe.
- Prüfen Sie vor dem entleeren, ob sich keine Glut mehr in den Ascheresten befindet. Es empfiehlt sich, die Reste vorher mit Wasser abzulöschen.



### **Anzünden von Grillkohle mit flüssigem Sicherheitsanzünder**

- Füllen Sie die Wanne ca. 3-5 cm hoch mit Grillkohle.
- Geben Sie einige große Spritzer flüssigen Anzünder darüber (Achten Sie darauf, dass Hände und Kleidung nichts abbekommen !)
- **Entzünden Sie die Kohle niemals, wenn Sie oder Ihre Kleidung mit flüssigem Anzünder benetzt sind !**
- Lassen Sie den Anzünder ca. 30 Sekunden einziehen.
- Verwenden Sie zum Anzünden ein langes Streichholz.

### **Anzünden mit festen Zündwürfeln**

- Legen Sie einige Zündwürfel in die Mitte der Wanne und entzünden Sie diese mit einem Streichholz.
- Verteilen Sie Grillkohle oder kleines Anmachholz rund um die brennenden Würfel. Nach Bedarf mehr Grillkohle oder Holz hinzufügen.
- Grillkohle pyramidenförmig aufschichten.

Kohle brennt bei beiden Verfahren einige Zeit mit sichtbarer Flamme. Wenn die Flammen erlöschen, sollte die Kohle glühen und kann mit einem geeigneten Werkzeug gleichmäßig in der Wanne verteilt werden. Lassen Sie die Kohle mindestens 30 Minuten durchglühen.

**Verwenden Sie immer geeignete Handschuhe !**

**Nach Gebrauch reinigen Sie den Grillrost mit Grillreiniger und einer Drahtbürste oder ähnlichem !**